

TB 濁度(懸浮固體濃度)計

Turbidimeter Sensor

快速安裝手冊

Model: TB-485



台南市 717 仁德區文華路三段 428 巷 33 號

新北市 220 板橋區三民路一段 122 號 8F

<http://www.jnc-tec.com.tw>

修正日期：2018/07/04



TEL:06-3110008 FAX:06-3110522

TEL:02-27372518 FAX:02-27372628

E-mail:jnc.jnc@msa.hinet.net

V1.00

安裝注意事項

1. 請提供穩定電源。
2. 感測器信號線請提供良好的遮蔽，避免和動力線捆綁一起。
3. 感測器信號線直接接到儀器後面端子排【避免由動力控制盤內的端子排轉接】。
4. 儀器電源必須單獨，尤其不能和變頻器電源並接，並且必須遠離變頻器。
5. 錯誤的接線將導致儀器故障及觸電，請熟讀接線說明後再自行安裝。

規格

測試範圍	0~1000NTU
精確度	±2% full scale
操作溫度	0 to 60°C
通信界面	RS-485 Modbus
電源	DC 12V~DC 24V
防潮等級	IP68

接線說明

顏色	功能說明
RED	DC+12V
BLACK	GND
WHITE	DATA+
GREEN	DATA-

Modbus 表

Function(04H)		
編號	Title	說明
300001	TB 即時值	Range=0.0~1000.0 NTU

Function(03H)		
編號	Title	說明
400006	ID	Range=1~255 (0 為萬用 ID)

校正方式

請依照 JNC 提供軟體進行 Sensor 校正

